

KALS

Komaba Active Learning Studio

暫定マニュアル（070501 版）

利用開始・終了時には...

1) 部屋の電気のつけ方

入り口のパネルー番右の ON/OFF スイッチを押してください。



2) 主電源

AV ワゴン制御 BOX 左側にある主電源スイッチを押してください。



3) 前面プロジェクタ

主電源スイッチのとなりにあるプロジェクタボタンを押してください。

利用終了時には...

1) 主電源・前面プロジェクタのスイッチを切ってください。

2) 部屋の電気は消しておいてください。

映像を投影する

1) 外部から持ち込んだ PC を使う

- ・ ワゴンの中に映像ケーブルと音声ケーブルが入っていますので、取り出してください。
- ・ 映像ケーブルを AV ワゴン前面の RGB2, 音声ケーブルをその隣に接続してください。
- ・ PC に映像ケーブルと音声ケーブルを接続してください。
- ・ 入力を「PC2」に切り替えてください。(注意: PC1 ではありません)
- ・ PC から Fn キー+F7 など(機種によって違います)で映像を出力してください。

参考:ワイヤレス LAN を設定する

2) 実物投影机を使う

- ・ 実物投影机の電源を ON にしてください。
- ・ 入力を「書画」に切り替えてください。

3) DVD/VHS を再生する。

- ・ デッキの電源を ON にしてください。
- ・ 入力を「DVD」に切り替えてください。
- ・ メディアをセットし、再生してください。

【共通】音量の調整

AV ワゴンの最上部にある「Stereo Out」つまみ(オレンジ色)をコントロールしてください。



【共通】マイクの使い方

ワゴンの中にワイヤレスマイクが入っていますので、ご自由にご利用ください。
マイク側のスイッチを入れると利用できます。

補助スクリーンを使う

KALS には、右・左・後方に補助スクリーンが設置してあり、学習の形態に応じたセッティングができます。

- 1) 使いたいスクリーンの方向に向けて、スクリーンリモコンの「Down」を押す



スクリーンが降りてきます。

- 2) 使いたいプロジェクタの方向に向けて、プロジェクタリモコンの「電源」ボタンを押す



プロジェクタの投影を開始します。

- 3) 使い終わったら、プロジェクタの電源を切り、スクリーンリモコンで、「UP」を押して収納してください。

補助スクリーンは、AV ワゴンを経由した入力に関しては、前面スクリーンと同じ情報が提示されます。

ワイヤレスプロジェクタ機能を使うと、補助スクリーンを独立して利用できます。

参考:ワイヤレスプロジェクタ機能を利用する

ワイヤレス LAN を設定する



- ・アクセスポイント KALS1_G・KALS2_G もしくは、KALS1_A・KALS2_A に設定する。
- ・WEP キーとして、komedkals2007 を入力する。

ワイヤレスプロジェクタ機能を利用する

1 [スタート]→[ネットワーク]を選択する



2 [ネットワークと共有センター]を選択する




3 [ネットワーク接続の管理]を選択する



4 ワイヤレスネットワーク接続4を右クリックして、接続/切断を選ぶ

5 スクロールして、ワイヤレスネットワーク接続4の下位項目の Panasonic Projector を選び、「接続」ボタンを押す。



- 6 デスクトップにある Wireless Manager mobile edition 3.0 をダブルクリックする
- 7 ユーザーアカウント制御というダイアログボックスが出たら、「続行」ボタンを押す
- 8 接続したいプロジェクターを選んで、OK を押す。
- 9 Wireless Manager の左から 2 番目のボタン「Live」を押す。